

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CONFIGURATION WIFI

Pour thermopompes murales



Commençons !

Consignes de fonctionnement. Veuillez prendre comme référence les instructions simples ci-dessous.

Étapes de l'opération	Éléments d'opération	Nouveau compte	Réinstaller l'application (enregistré avant)
Étape 1	Télécharger et installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activer l'application	OUI	OUI
Étape 3	Compte d'inscription	OUI	NON
Étape 4	Se connecter	OUI	OUI
Étape 5	Ajouter un appareil à contrôler	OUI	L'appareil enregistré restera en place.

Remarque : Si vous avez déjà enregistré le compte et ajouté un appareil, lorsque vous réinstallez l'application et vous connectez, le périphérique ajouté restera en place.

Avertissement FCC (Identifiant FCC : 2ANDL-WBR3/2ANDL-TCWBRCU1/2ANDL-WBR1/2ANDL-TYWE1S)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. La distance entre l'utilisateur et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

CONTENU

Spécifications et informations de base du module Wi-Fi.....	1
Téléchargez et installez l'application.....	2
Activer l'application.....	3
Inscription.....	4
Connexion.....	5
Ajouter un appareil	6
Contrôle du climatiseur.....	11
Gestion de compte.....	35
Note	37
Résolution de problèmes.....	37

Spécifications et informations de base du module Wi-Fi

1. Spécifications minimales d'un smartphone : Android 6.0 ou version ultérieure,
iOS 11.0 ou version ultérieure

2. Paramètres de base du module Wi-Fi et Bluetooth

Paramètres	Détails
Fréquence du réseau	FCC : 2,412-2,462 GHz, CE : 2,412-2,472 GHz
Normes du WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1 à 14)
Prise en charge de la pile de protocoles	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulcastDNS
Soutien à la sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Prise en charge du type de réseau	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Gamme de fréquences (optionnelle)	2,402-2,480 GHz
Bluetooth RF Puissance conduite (optionnelle)	6,5 dBm

Téléchargez et installez l'application



SmartLife-SmartHome

Pour smartphone Android

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR avec le scanner de votre navigateur, puis télécharger et installer l'application.

Méthode 2 : Ouvrez le Google Play Store sur votre smartphone et recherchez l'application « SmartLife-SmartHome », téléchargez et installez l'application.



Pour smartphone iOS

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR et suivre les instructions pour accéder à l'App Store et télécharger l'application.

Méthode 2 : Ouvrez l'App Store d'Apple sur votre smartphone et recherchez l'application « SmartLife-SmartHome », téléchargez et installez l'application.



Note:

Veuillez autoriser l'accès au stockage, à la localisation et à la caméra pour cette application lors de son installation. Dans le cas contraire, son fonctionnement pourrait être perturbé.

Activer l'application

Lors de sa première utilisation, l'application devra être activée.

1. Lancez l'application « SmartLife-SmartHome » sur votre smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « Scanner » et scannez le code QR d'activation.

Méthode 2 : Appuyez sur ou saisissez « Code d'activation » en bas de l'écran.

Saisissez ensuite le code d'activation et appuyez sur « CONFIRMER ».



ou saisissez le code d'activation

ANNULER CONFIRMER

Code QR et code d'activation



Remarque : Sans code QR ni code d'activation, Vous ne pouvez pas activer l'application et l'utiliser, veuillez les protéger.

Inscription

1. Si vous ne le faites pas, Si vous n'avez pas de compte, veuillez appuyer sur le bouton « S'inscrire ».



2. Appuyez sur ">" et choisissez le pays.

3. Entrez votre adresse e-mail.

4. Appuyez sur le bouton « Obtenir le code de vérification ».

A screenshot of a registration form titled "Registre". It has a back arrow at the top left. Below the title is a field labeled "Pays" with a right arrow ">". Below this is a small text "Numéro de téléphone portable/numéro e-mail". Further down is a checkbox with the text "J'accepte la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation." Below the checkbox is a dark grey button labeled "Obtenir le code de vérification" with a hand icon pointing to it.

Saisissez votre adresse e-mail ici

A screenshot of a country selection screen titled "Pays choisi". It has a back arrow at the top left. Below the title is a search bar labeled "Recherche". Below the search bar is a list of countries starting with "A". A hand icon points to "Algérie". To the right of the list is a vertical scroll bar with letters A through Z.

Recherchez le pays ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour trouver et choisir le pays.

A
Afghanistan
Albanie
Algérie
Angola
Argentine
Arménie
Australie

Inscription

5. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.
6. Définissez le mot de passe avec 6 à 20 caractères comprenant des lettres et des chiffres.
7. Appuyez sur « Terminé ».

←

Saisissez le code de vérification

* * * * *

Un code de vérification vous a été envoyé par courriel :
*** @****,Renvoyer(55s)

A hand icon points to the input field.

←

Définir le mot de passe

* * * * *

Mot de passe de 6 à 20 caractères, incluant lettres et chiffres.

Ok

A hand icon points to the 'Ok' button.

Login

1. Appuyez sur « Se connecter ».
2. Saisissez votre compte enregistré et votre mot de passe.
3. Appuyez et lisez la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation puis choisissez "Je suis d'accord".

LOGO

Se connecter

S'inscrire

A hand icon points to the 'Se connecter' button.

←

Se connecter

Pays >

Veuillez saisir le compte

Mot de passe

☒ Je suis d'accord avec la Politique de confidentialité et l'Accord d'utilisation

Se connecter

Mot de passe oublié

A hand icon points to the 'Se connecter' button.

Saisissez votre compte
(adresse e-mail) ici

Saisissez le mot de passe

Login

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous souhaitez le réinitialiser, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « Mot de passe oublié ».
2. Entrez votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton « Obtenir un code de vérification ».
3. Saisissez le code de vérification reçu par e-mail.
4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton « Terminé ».

<

Se connecter

Pays >

Veuillez saisir le compte

Mot de passe

☒ Je suis d'accord avec la Politique de confidentialité et l'Accord d'utilisation

Mot de passe oublié

<

Mot de passe oublié

Pays

Veuillez saisir le compte

***** X

Obtenir le code de vérification

<

Saisissez le code de vérification

Un code de vérification vous a été envoyé par courriel :
***** , Renvoyer(52s)

dépêchez-vous d'obtenir un code !

<

Définir le mot de passe

Mot de passe

***** X

Ok

Ajouter un appareil

Avant d'ajouter l'appareil, veuillez vous assurer que le Bluetooth du téléphone est activé et que le Wi-Fi du téléphone est connecté au routeur. Vous pouvez ensuite allumer le climatiseur et réinitialiser le module Wi-Fi à l'aide de la télécommande en suivant l'une de ces étapes :

Méthode 1 : Appuyez 6 fois sur AFFICHER en 8 secondes, puis vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 2 : Appuyez 6 fois sur ECO en 8 secondes, puis vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 3 : Maintenez les touches MODE et ^ enfoncées simultanément pendant plus de 3 secondes. Vous entendrez alors 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.






Méthode 4 : Appuyez 9 fois sur GEN en 8 secondes. Vous entendrez alors 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Ajouter un appareil

Ajoutez le périphérique via la méthode de détection automatique.

Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.

1. Mettez l'unité intérieure sous tension, mais il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui ne possède aucun appareil.
3. Appuyez sur le bouton « Ajouter ».
4. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
5. Vous pouvez voir le pourcentage de processus de connexion, en même temps PP, SA, AP s'affichant tour à tour sur l'écran intérieur. « PP » signifie « Recherche du routeur », « SA » signifie « connecté au routeur », « AP » signifie « connecté au serveur ».
6. Appuyez sur « Terminé ».



Ajouter un appareil

Il existe 3 modes pour ajouter l'appareil manuellement.

1-Mode CF








1. Mettez l'unité intérieure sous tension, mais il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui ne possède aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez « Confirmer que l'appareil est réinitialisé » et appuyez sur « Suivant ».
5. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
6. Vous pouvez voir le pourcentage de progression de la connexion, tandis que les symboles « PP », « SA » et « AP » s'affichent successivement sur l'écran intérieur.

« PP » signifie « Recherche du routeur ».

« SA » signifie « Connecté au routeur ».

« AP » signifie « Connecté au serveur ».

Remarque : Sur certains modèles, le Bluetooth du téléphone doit être activé pour une connexion optimale.




Ajouter un appareil

2-Mode AP

1. Mettez l'unité intérieure sous tension, mais il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui ne possède aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Ajouter un appareil.
5. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
6. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit et choisissez « Mode AP ». Suivez ensuite les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez « Confirmer que l'appareil est réinitialisé » et appuyez sur « Suivant ».
7. Lisez attentivement les instructions et appuyez sur « Se connecter maintenant ».
8. Sur l'écran de configuration réseau, sélectionnez « SmartLife-**** » et appuyez sur « < ».
9. Vous pouvez voir le taux de pourcentage du processus de connexion, au même moment, les lettres « PP, SA, AP » brillaient tour à tour sur l'écran intérieur.








« PP » signifie « Recherche du routeur », « SA » signifie « connecté au routeur », « AP » signifie « connecté au serveur ».



Ajouter un appareil


3-Mode Bluetooth

1. Mettez l'unité intérieure sous tension, mais il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui ne possède aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est disponible.
5. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit et choisissez « Bluetooth ». Suivez ensuite les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez « Confirmer que l'appareil est réinitialisé » et appuyez sur « Suivant ».
6. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
7. Vous pouvez voir le taux de pourcentage du processus de connexion, au même moment, les lettres « PP, SA, AP » brillaient tour à tour sur l'écran intérieur.



Contrôle du climatiseur


L'écran de contrôle de l'appareil s'affichera automatiquement après l'ajout de l'appareil.
L'écran de contrôle de l'appareil s'affichera manuellement en appuyant sur le nom de l'appareil sur l'écran d'accueil.




Note:

*Il existe deux modes de contrôle différents selon le logiciel ou le micrologiciel du module Wi-Fi.
Veuillez lire attentivement le manuel correspondant à l'interface de contrôle utilisée.*

Formulaire de contrôle 1




Formulaire de contrôle 2




Formulaire de contrôle 1

L'interface de contrôle principale



Formulaire de contrôle 1 - Réglage du mode

1. Appuyez sur Mode pour afficher l'écran Mode.
2. Sélectionnez l'un des modes suivants : Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Appuyez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler le réglage du mode.




Formulaire de contrôle 1 - Sélectionner la vitesse du ventilateur

1. Appuyez sur Ventilateur pour afficher l'écran Ventilateur.
2. Sélectionnez l'une des vitesses du ventilateur : Élevée/Moyenne/Faible/Auto.
3. Appuyez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler la sélection.





Formulaire de contrôle 1 - Réglage de la fonction

1. Appuyez sur Fonction pour afficher l'écran Fonction.
2. Sélectionnez l'une des fonctions : Sommeil/Turbo/ECO.
3. Sélectionnez HAUT-BAS/GAUCHE-DROITE pour un balancement automatique dans la direction HAUT-BAS/GAUCHE-DROITE.
4. Appuyez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler le réglage de la fonction.



Formulaire de contrôle 1 - Ajout d'un minuteur

1. Appuyez sur Minuteur pour faire apparaître l'écran Ajouter un minuteur.
2. Appuyez sur Ajouter un minuteur.



Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 1 - Ajout d'un minuteur

- 3. Sélectionnez l'heure, les jours de répétition et activez/désactivez la minuterie.
- 4. Sélectionnez le mode/la vitesse du ventilateur/la fonction et sélectionnez la température de consigne pour la minuterie.
- 5. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter le minuteur.

Annulation du minuteur

Réglage de l'heure

Réglage du mode

Réglage de la vitesse du ventilateur

Réglage de la température

Minuteur activé

Annuler

Ajouter une minuterie

Sauvegarder

12 07

13 08

14 09

15 10

16 11

17 12

18 13

Minuterie désactivée

Minuteur activé

Mode

Ventilateur

Régler la température

Fonction

✓

Cool >

Auto >

23°C >

>

Minuterie désactivée

Annuler

Ajouter une minuterie

Sauvegarder

12 25

13 26

14 27

15 28

16 29

17 30

18 31

Sélectionnez les jours où vous souhaitez utiliser le mode intelligent.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Minuterie désactivée

Minuterie activée

Soumission du minuteur

Réglage des minutes

Réglage hebdomadaire

Minuterie ON/OFF

Formulaire de contrôle 1 - Gestion du minuteur

- 1. Appuyez sur la barre du minuteur pour modifier le minuteur comme lors du processus d'ajout d'un minuteur.
- 2. Cliquez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver la minuterie.
- 3. Maintenez la barre du minuteur enfoncée pendant environ 3 secondes pour faire apparaître l'écran Supprimer le minuteur, appuyez sur CONFIRMER et supprimez le minuteur.

< Ajouter une minuterie

Précision du minuteur : +/- 30 secondes

12:20

Une fois

Minuteur : désactivé

12:20

Lun., Mar., Mer., Jeu.

Minuteur : Activé le 16°C - Cool - Turbo Haut-Bas

Ajouter une minuterie


Supprimer le minuteur

Supprimer le minuteur ?

ANNULER CONFIRMER

Formulaire de contrôle 2


L'interface de contrôle principale



Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Réglage du mode


- 1.Appuyez sur le bouton Mode.
- 2.L'écran Mode comporte 5 modes ; appuyez sur un bouton pour régler le mode de fonctionnement du climatiseur.
- 3.Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
- 4. Le mode et l'arrière-plan de l'écran changeront.



***Note:** Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour connaître le détail de chaque mode et ainsi mieux le contrôler.*

Formulaire de contrôle 2 - Sélection de la vitesse du ventilateur

- 1.Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur.
- 2.Choisissez la vitesse de ventilation souhaitée et appuyez dessus.
- 3.Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
- 4.L'indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné apparaîtra à l'écran.



Mode	Vitesse du ventilateur
Cool	Toutes les vitesses
Fan	Toutes les vitesses
Dry	
Heat	Toutes les vitesses
Auto	Toutes les vitesses


Note:
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode déshumidification.
Note: *L'écran de vitesse du ventilateur peut paraître légèrement différent. Cela dépend du modèle de climatiseur. Exemple ci-dessous :*




Contrôle du flux d'air

- 1.Appuyez sur le bouton Precision Air Flow ou Air Swing.
- 2.Choisissez le débit d'air souhaité et appuyez dessus.
- 3.Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
- 4.L'indicateur de débit d'air sélectionné apparaîtra à l'écran.

Note: Sur certains modèles sans réglage automatique du vent gauche-droite, si vous l'activez, vous entendrez un bip, mais aucune action ne se produira.





Note: L'écran de commande principal et l'écran de flux d'air peuvent présenter de légères différences selon le modèle de climatiseur. Exemple ci-dessous :



Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Fonction ECO


- 1. Pour activer la fonction Eco, appuyez sur le bouton : celui-ci s'illuminera et un indicateur apparaîtra à l'écran.
- 2. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction.
- 3. Contrôle de la température pour certains modèles de climatiseurs :
Mode Climatisation, la nouvelle température de consigne sera $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$
Mode Chauffage, la nouvelle température de consigne sera $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Mode	Eco activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

La fonction Eco est désactivée en mode Ventilateur/Déshumidification/Auto.

Note:L'écran de commande principal et le mode ECO peuvent présenter de légères différences selon le modèle de climatiseur. Exemple ci-dessous :





Note:
Le mode ECO est désactivé en mode Turbo/Sommeil sur certains modèles de climatiseurs.

Formulaire de contrôle 2 - Fonction Air Frais

Certains climatiseurs prennent en charge la fonction d'air frais.

1. Cliquez sur le bouton Air frais et sélectionnez le niveau de débit d'air souhaité pour l'activer.
2. Lorsque vous sélectionnez à nouveau le même niveau de débit d'air, la fonction d'air frais se désactive.



Note: Certains modèles prennent en charge le niveau ÉLEVÉ.



Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Fonction Sommeil

- 1.Appuyez sur le bouton Sommeil.
- 2.Choisissez le mode de sommeil souhaité et appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
- 4. L'indicateur du mode sommeil sélectionné apparaîtra à l'écran.




Mode	Sommeil activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

La fonction sommeil est désactivée en mode Ventilateur/Déshumidification/Auto.

Note:

L'écran de commande principal peut présenter de légères différences selon le modèle de climatiseur. Exemple ci-dessous :




Note:

La fonction veille est désactivée en mode Turbo/ECO sur certains modèles de climatiseurs.


Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Réglage du minuteur (OFF)


- 1.Appuyez sur le bouton Minuteur.
- 2.Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
- 3.Choisissez la durée/la répétition/le switch OFF, puis appuyez sur Enregistrer.
- 4.4. Le minuteur (OFF) s'affiche sur l'écran principal du Minuteur.




Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure.



Appuyez sur Répéter > puis sur le nombre de jours de répétition souhaité ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer votre sélection.





Appuyez sur Interrupteur > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et confirmer.



Contrôle du climatiseur



Formulaire de contrôle 2 - Réglage du minuteur (ON)

- 1.Appuyez sur le bouton Minuteur.
- 2.Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
- 3.Régler l'heure/la date de répétition/la mise sous tension/la température/le mode/
Réglez la vitesse du ventilateur/l'oscillation précise de l'air selon vos préférences, puis appuyez sur Enregistrer.
4. Le minuteur apparaîtra sur l'écran principal du minuteur.




Appuyez sur Répéter > puis sur le nombre de jours de répétition souhaité ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer votre sélection.

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure.



Appuyez sur Interrupteur > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et confirmer.



Appuyez successivement sur Température/Mode/Vitesse du ventilateur/Débit d'air, puis réglez selon vos préférences comme indiqué dans le chapitre précédent et appuyez sur Confirmer le réglage.

Formulaire de contrôle 2 - Gestion du minuteur

- 1. Modifier le réglage du minuteur:
Appuyez n'importe où sur la barre de liste des minuteurs, sauf sur la barre de sélection, pour accéder à l'écran de réglage du minuteur, modifiez le réglage, puis appuyez sur Enregistrer.
- 2. Activer ou désactiver le minuteur :
Appuyez à gauche de l'interrupteur pour désactiver la minuterie.
Appuyez à droite de l'interrupteur pour activer la minuterie.
- 3. Supprimez le minuteur :
Faites glisser la barre de liste du minuteur de la droite vers la gauche jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaisse, puis appuyez sur Supprimer.

<

Minuteur

21:29

OFF, en semaine

04:30

DÉSACTIVÉ

16:19

ON, Climatisation, Moyen, Haut-Bas...

+

Ajouter une minuterie

Faites glisser le pour désactiver le minuteur

Faites glisser vers la droite pour activer le minuteur.

<

Minuteur

21:29

OFF, en semaine

04:30

DÉSACTIVÉ

16:19

ON, Climatisation, Moyen, Haut-Bas...

+

Ajouter une minuterie

<

Minuteur

29

kday

Supprimer

04:30

DÉSACTIVÉ

16:19

ON, Climatisation, Moyen, Haut-Bas...

+

Ajouter une minuterie



24

Contrôle du climatiseur


Formulaire de contrôle 2 - Une seule fois

Certains climatiseurs prennent en charge les fonctions de programmation hebdomadaire après connexion au contrôleur en ligne.

- 1. Cliquez sur le bouton « Minuteur » pour accéder à la programmation.
- 2. La fonction « Un fois » permet de programmer l’allumage ou l’extinction du climatiseur, qui s’exécute une seule fois à l’heure définie, puis s’éteint. Il est possible de programmer jusqu’à deux minuteurs.




Appuyez sur Interrupteur > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et confirmer.



Formulaire de contrôle 2 - Hebdomadaire (Switch)

3. La fonction « Hebdomadaire (Switch) » permet de programmer l’allumage et l’extinction du climatiseur selon un cycle hebdomadaire ou ponctuel. Il est possible de programmer jusqu’à 8 cycles.



Appuyez sur Répéter > puis sur le nombre de jours de répétition souhaité ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer votre sélection.


Annuler	Répéter	Confirmer
Une fois		
Lundi		✓
Mardi		✓
Mercredi		✓
Jeudi		✓
Vendredi		✓
Samedi		
Dimanche		

Appuyez sur Interrupteur > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et confirmer.



Annuler	Changer	Confirmer
ON		
OFF		

Formulaire de contrôle 2 - Minuteur Hebdomadaire


4. La fonction « Minuteur - Hebdomadaire » permet de programmer l'interrupteur, la température, le mode et la vitesse du ventilateur du climatiseur de façon hebdomadaire ou ponctuelle. Il est possible de programmer jusqu'à 8 minuteries.



Appuyez sur Répéter > puis sur le nombre de jours de répétition souhaité ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer votre sélection.




Appuyez sur Interrupteur > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et confirmer.




Appuyez successivement sur Température/Mode/Vitesse du ventilateur/Débit d'air, puis réglez selon vos préférences comme indiqué dans le chapitre précédent et appuyez sur Confirmer le réglage.

Formulaire de contrôle 2 - Plus de fonctions

1. Appuyez sur le bouton Plus pour utiliser des fonctions supplémentaires s'il apparaît à l'écran.



Note:
Certains modèles de climatiseurs ne possèdent pas le bouton « plus ».



Remarque : L'apparence peut varier ; certaines icônes seront masquées si le climatiseur ne possède pas cette fonction ou si elle n'est pas activée dans le mode actuel.

2. Appuyez sur  pour allumer/éteindre l'écran LED intérieur.

3. Appuyez sur  pour activer/désactiver le bourdonnement lors de l'utilisation via l'application Wi-Fi.

4. Appuyez sur  pour activer la fonction anti-moisissure, si elle est disponible à l'écran.

Après l'arrêt du climatiseur, il commencera à sécher, à réduire l'humidité résiduelle et à prévenir la formation de moisissures. Une fois la fonction terminée, il s'éteindra automatiquement.


5. Appuyez sur  pour activer/désactiver la fonction santé, si elle est disponible à l'écran.

Elle active la fonction d'ioniseur antibactérien. Cette fonction est uniquement disponible pour les modèles équipés d'un générateur d'ioniseur.


Formulaire de contrôle 2 - Plus de fonctions

6. Appuyez sur le bouton  Mode GEN , s'il est disponible à l'écran. Certains modèles proposent trois réglages, d'autres six, et certains peuvent être équipés d'un module Bluetooth supplémentaire permettant le démarrage automatique du générateur.

Le climatiseur maintiendra un courant adapté pour économiser l'énergie.




Fonction de générateur automatique (AUTO GEN) : lorsque le module Bluetooth n'est pas apparié, seuls les paramètres d'alimentation secteur sont disponibles. Suivez le lien du guide pour les appairer avec le module Bluetooth.




Formulaire de contrôle 2 - Plus de fonctions

Lorsque le module Bluetooth est apparié, afficher deux méthodes de génération :

Fonction générateur automatique : désactivez la fonction générateur automatique, activez le mode générateur du réseau électrique et exécutez-le selon le mode de fonctionnement normal du générateur. Affichez le mode actuellement en fonctionnement.



Fonction générateur automatique : Activez la fonction générateur automatique. Si le module Bluetooth détecte que la source d'alimentation actuelle est le générateur, il fonctionnera selon le rapport de vitesse sélectionné. Affichez le rapport de vitesse actuellement en cours d'exécution.





Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Plus de fonctions

7. Appuyez sur "Surveillance de la consommation électrique" si disponible à l'écran.
Cette fonction vous permet de surveiller la consommation électrique du climatiseur.



Surveillance de la consommation électrique ➡



Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour faire apparaître le calendrier, puis sélectionner la date.

8. Appuyez sur le bouton  , s'il est disponible à l'écran. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails sur la fonction autonettoyante.




9. Appuyez sur le bouton « Chauffage à 8 °C », s'il est disponible à l'écran.
Cette fonction permet de maintenir la température ambiante au-dessus de 8 °C. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails sur la fonction « Chauffage à 8 °C ».



10. Appuyez sur le bouton « Réservation », s'il est disponible à l'écran.
Vous pouvez régler l'heure, la fréquence de répétition, la température, le mode, la vitesse du ventilateur et le débit d'air selon vos préférences, puis appuyer sur « Enregistrer » pour activer la fonction.
Le climatiseur se mettra automatiquement en marche selon vos réglages à l'heure prévue.




Réservation ➡



Formulaire de contrôle 2 - Plus de fonctions

11. Appuyez sur le bouton « Autodiagnostic », s'il est disponible à l'écran.

Le climatiseur effectuera un autodiagnostic et affichera le code d'erreur ainsi que les instructions de dépannage, si possible.



12. Appuyez sur le bouton  s'il est disponible à l'écran.

Cette fonction permet au climatiseur d'allumer/d'éteindre automatiquement l'affichage en fonction de la luminosité ambiante.

13. Appuyez sur le bouton  s'il est disponible à l'écran.

Dans ce mode, le climatiseur diffusera un léger flux d'air à travers les micro-orifices du déflecteur.

Contrôle du climatiseur

Détails et gestion de l'appareil

Appuyez sur  sur le formulaire de contrôle 1 ou sur « ... » sur le formulaire de contrôle 2 pour accéder à l'écran des détails de l'appareil. Vous y trouverez des informations utiles et pourrez partager l'appareil avec d'autres comptes.

Consultez attentivement les images et les instructions suivantes. L'écran de contrôle principal peut légèrement différer selon le modèle de climatiseur.



<

Climatiseur split

Informations sur l'appareil

Réseau d'appareils

Notification hors ligne de l'appareil

Notification hors ligne

Autres

Partage d'appareil

Créer un groupe

Informations sur l'emplacement

FAQ et commentaires

Ajouter à l'écran d'accueil

Vérifier le réseau de l'appareil

Vérifier les mises à jour du micrologiciel

Retirer l'appareil

>

Appuyez pour modifier le nom de l'appareil

>

Appuyez pour vérifier l'identifiant virtuel, le nom du Wi-Fi, l'adresse IP, l'adresse MAC, le fuseau horaire et la puissance du signal Wi-Fi.

>

Appuyez pour configurer le réseau

>

Activer/désactiver la notification de bureau

>

Appuyez pour partager l'appareil avec un autre compte

>

Appuyez pour définir le contrôle du groupe

>

Appuyez pour définir les informations de localisation

>

FAQ et commentaires : signalez le problème ou faites des suggestions à l'administrateur de l'application

>

Vérifiez et mettez à jour le firmware

Appuyez pour ajouter l'appareil à l'écran d'accueil

Appuyez pour vérifier l'état du réseau de l'appareil

Appuyez pour supprimer l'appareil ; il sera réinitialisé automatiquement une fois supprimé.

Détails et gestion de l'appareil


Comment partager les appareils avec d'autres comptes ?

- 1. Appuyez sur « Partage de l'appareil » pour afficher l'écran de partage de l'appareil.
- 2. Appuyez sur « Ajouter un partage ».
- 3. Sélectionnez la région et saisissez le compte que vous souhaitez partager.
- 4. Appuyez sur « Terminé », le compte apparaîtra dans votre liste de partage.
- 5. Les membres qui reçoivent le partage doivent maintenir la pression sur l'écran d'accueil et glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils ; l'appareil apparaîtra alors dans la liste.




Paramètres du profil de compte

1. Paramètres de compte



2. Compte et sécurité



Gestion (famille)


1.Appuyez sur "Gestion de la maison"



2. Saisissez le nom du logement, indiquez sa localisation et précisez les pièces en choisissant la pièce recommandée comme « Salon » ou en appuyant sur « Ajouter une pièce ».

3. Créer une maison.


4. Rejoindre une maison. Saisissez le code d'invitation et appuyez sur ->



1. En raison des mises à jour techniques, il peut y avoir des différences entre les éléments réels et ceux décrits dans le manuel. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Veuillez vous référer à votre produit et à l'application.
2. L'application pour climatiseur intelligent peut être modifiée sans préavis pour améliorer la qualité et peut également être supprimée en fonction des circonstances des entreprises de fabrication.
3. En cas de faiblesse du signal Wi-Fi, l'application intelligente risque d'être déconnectée. Assurez-vous donc que l'unité intérieure se trouve à proximité du routeur sans fil.
4. La fonction serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut être interrompue en raison d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
6. Pour la sécurité du système de votre smartphone et les paramètres réseau, assurez-vous que l'application Smart Air Conditioner est digne de confiance.

Dépannage

Description	Analyse des causes
Impossible de configurer le climatiseur avec succès	1. Vérifiez que le SSID et le mot de passe du routeur Wi-Fi auquel votre appareil mobile est connecté sont corrects. 2. Vérifiez si le routeur Wi-Fi possède des paramètres supplémentaires, comme indiqué ci-dessous : 1) Pare-feu intégré au routeur ou à votre ordinateur 2) Filtrage des adresses MAC 3) SSID masqué 4) Serveur DHCP Redémarrez le routeur Wi-Fi, votre appareil mobile et le climatiseur (module Wi-Fi), puis reconnectez le climatiseur en mode CF. Avant de redémarrer, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est déjà connecté au même climatiseur.
Le téléphone portable ne peut pas contrôler le climatiseur.	1. Lorsque le climatiseur (module WLAN) est redémarré et que l'application affiche « Appareil supprimé », ignorer cette confirmation entraînera la perte de l'autorisation de contrôle du climatiseur par l'appareil mobile. Vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF. 2. En cas de coupure de courant, l'appareil mobile perdra l'autorisation de contrôler le climatiseur pendant 3 minutes après la coupure. (Une notification s'affichera alors sur l'appareil mobile.) Si vous ne parvenez pas à contrôler l'application (climatiseur) même après le rétablissement du courant, vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF.
L'application mobile ne trouve pas le climatiseur.	1. L'application affiche « Climatiseur hors ligne ». Veuillez vérifier les points suivants : 1) Le climatiseur a été reconfiguré. 2) Le climatiseur est hors tension. 3) Le routeur est hors tension. 4) Le climatiseur ne parvient pas à se connecter au routeur. 5) Le climatiseur ne parvient pas à se connecter au réseau via le routeur. 6) L'appareil mobile ne parvient pas à se connecter au réseau. 2. Après avoir ajouté l'appareil, celui-ci disparaît de la liste. Maintenez la pression et faites glisser vers le bas pour actualiser la liste. Si le problème persiste, fermez l'application et relancez-la.

The logo consists of the words "Air Tempo" in a bold, dark grey sans-serif font, centered within a horizontal yellow oval with a thin brown border.

Air Tempo

5965 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, H4T 1C3, QC, Canada

+1 514-993-5575

info@airtempo.ca

airtempo.ca